

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION 1 détecteur Infra Rouge 7709 SUR GEMINI 7563

Se munir de la télécommande déjà en mémoire sur le système «**celle qui fonctionne**»

- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande en appuyant sur le bouton n°1.



ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- 2)  Ouvrir la porte et la laisser ouverte (fil Marron-Vert)
 Ouvrir le capot moteur et le laisser ouvert (fil V)

- 3) Maintenant mettre le contact du véhicule **(+15)** 4 fois et le laisser.



Après Contact (+15)

 La sirène émet un son aigu puis grave à la première mise sous contact.
Puis à la 4^{ème} émet un son aigu puis un son grave vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

- 4) Sur le détecteur 7709 mettre le cavalier en position TX TEXT.
 La sirène émet un Beep court et La Led Flashe une fois.



- 5) Couper le contact du véhicule **(+15)**.
 La sirène émet un son grave puis un clignotements des feux de la voiture pour confirmer la sortie de la procédure.
- 6) Fermer la porte de la voiture, puis le capot moteur

Maintenant faites vos essais.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com