

SERVICE TECHNIQUE

GEMINI 954 PROGRAMMATION D'UNE NOUVELLE CLE OU D'UNE TELECOMMANDE

28.0 - APPRENTISSAGE NOUVEAUX DISPOSITIFS (SANS CONNEXION DU FIL MARRON/VERT A LA MASSE)

Le système est fourni avec une clé électronique et deux radiocommandes, mais il peut y avoir la nécessité de mémoriser ou remplacer des radiocommandes ou des clés électroniques.

Pour exécuter les procédures d'apprentissage, consulter les instructions ci-après, en tenant compte du fait qu'il NE faut PAS programmer l'activation passive.

- Désactiver le système avec une radiocommande ou avec une clé électronique.
- Le système désactivée, tourner la clé de contact sur "ON".
- La LED d'état s'allume une seconde; pendant ce temps, appuyer en même temps sur les deux touches de la radiocommande ou introduire la clé électronique dans son réceptacle.
- Le système signale l'entrée dans la procédure d'apprentissage de nouveaux dispositifs moyennant deux éclairs des feux de direction et deux signaux sonores, un grave et un aigu.
- Appuyer sur un des poussoirs de la radiocommande à mémoriser ou introduire la clé électronique dans son réceptacle.
- S'il y a d'autres dispositifs à mémoriser, attendre deux secondes et appuyer sur un des poussoirs de la radiocommande, ou introduire la nouvelle clé électronique dans le réceptacle.
- Les opérations de mémorisation des dispositifs terminées, tourner la clé d'allumage sur la position "OFF".
- Le système signalera la fin de la procédure par un signal sonore grave et un éclair des feux de direction.

MISE EN GARDE

8 dispositifs maximum peuvent être mémorisés, indifféremment des radiocommandes ou des clés électroniques.
La mémorisation du neuvième dispositif implique l'effacement du dispositif inséré dans la position un de la mémoire du système.